

Инструкции за Коледни LED лампи /декоративна светеща украса/

Светещия гирлянд е със захранване 230V AC.

Не свързвайте гирлянда към захранването, ако не е изваден от опаковката.

Включете щепсела на гирлянда в изправен контакт. С натискане на бутона може да сменят режимите на светене /не се отнася за всички модели/.

Светодиодите не се подменят.

Ако има възможност за удължаване не свързвайте повече от 4 гирлянда последователно, освен ако изрично не е посочено друго.

Монтажа и демонтажа на гирлянда се извършва при изключено напрежение.

При възникнала неизправност се обърнете към квалифициран специалист.

Не правте опит за ремонт на повреден продукт.

Използвайте само със захранващия източник, доставен с изделието.

Предназначена за използване на закрито или на открито според маркировката на продукта.

Не поставяйте захранващия кабел или управляващата машинка на места изложени на вода или влага.

При счупване или повреда на светодиод изключете гирлянда от електрическата мрежа.

Изделието е предназначено за декоративно осветление. Изделието не е играчка;
не го давайте на деца!



Вносител:

Хит Електроникс ООД

гр. Монтана

ж.к. „Плиска“ 4-В-1

тел: 096 304 314

info@hit-electronics.com

[www. hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com)