

ДОМАШЕН КАРАОКЕ УСИЛВАТЕЛ С МРЗ ПЛЕЙЪР БЛУТУУТ И FM РАДИО AV-699

1. AC 220V Бутон за вкл/изкл.
2. Копче за регулиране на басите.
3. Копче за регулиране на високите нива.
4. Копче за регулиране на звука
5. USB вход
6. Вход за SD карта
7. Бутон за функциите /MP3 плейър. -режим – превключване на входния сигнал

-PREV- пуска предишна песен.

-NEXT- пуска следваща песен

-PLAY- пуска и паузира музиката

-FM- автоматично търси радио станции.

Вграден Bluetooth плейър

1. Натиснете бутона за различните входове.
2. Изберете Bluetooth функцията.
3. Проверете за плейъра в Bluetooth настройките на телефона Ви и се свържете с него. Проверете дали устройството ви е видимо.
4. След като се свържете с устройството може да управлявате музиката и от плейъра на телефона Ви.

Дистанционно:

1. Бутон за вкл/изкл
2. FM радио бутон
3. Режим на FM, избира последната зададена станция.
4. Настройка на честота на радиото.
 - При функция на MP3 избира следващата песен.
5. FM радиочестотно състояние.
 - При функция на MP3 избира предходната песен.
6. Увеличаване на звука.
7. Намаляване на звука.
8. Номерация на FM станциите и съответните песни пуснати от MP3 плейъра.
9. Пауза/Пускане – бутон за спиране и пускане на музиката в режим на MP3. В режим на FM ще започне да търси станции до като не намери станция.
10. Настройка на баланса на звука.
11. Настройка на различните режими.
12. Playback режим

Отстраняване на проблеми

Възможни проблеми	Решения
Няма мощност	Захранващият кабел е изключен или няма ток в контакта.
Няма звук	Говорителите са изключени или не са включени правилно. Проверете дали сте избрали правилният режим. Звукът е на минимум.
Един от говорителите няма звук	Лошо или неправилно свързване на говорителя. Балансирането на звука не е в центъра.
Лош звук/ Пръщене	Обстановката в която са сложени говорителите пречи на звука. Говорителите са включени грешно или има проблем със свързването. Високите честоти и баса са намалени до минимум. Жака може да е мръсен.

инструкция за безопасност: 1. Работи със захранване 230V AC. Ако се надвиши напрежението може да доведе до проблеми с уреда и евентуална повреда. 2. Да не се поставя близо до магнит или уреди с магнитно излъчване. Може да доведе до неправилна работа или повреда. 3. Не използвайте в много горещи среди или много студени. 4. Да не се държи на влажно. 5. Този усилвател приема радио сигнал, проверете дали няма в близост поставени екранирани повърхности, които да пречат на сигнала. 6. За да не пострада слуха Ви, не слушайте силна музика. 7. Не преправяйте и не разглобявайте продукта.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.