

Безжични слушалки Kruger&Matz M19

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството с инструкции преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.
 - Намалете силата на звука на вашето аудио устройство, преди да свържете слушалките, за да избегнете увреждане на слуха от внезапно излагане до прекомерен звук. Поддържайте силата на звука на разумно ниво през цялото време на използване на слушалките. За да предотвратите увреждане на слуха си, не повишавайте силата на звука твърде високо.
 - Не използвайте слушалките на места, където невъзможността да чуете околния звук представлява сериозен риск (като например на железопътни прелези, гари, строителни обекти или по пътища, където се движат превозни средства и велосипеди). Никога не използвайте слушалките докато шофирате, карате мотоциклет или велосипед или управлявате друго превозно средство, тъй като това може да създаде потенциален риск за вашата безопасност.
 - Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета. Моля, уверете се, че вашите слушалки са изключени по време на полет.
 - Следвайте всички специални разпоредби, които са в сила във всяка област, като например болници, и винаги изключвайте слушалките си, когато е забранено да ги използвате или когато може да причини смущения или опасност.
 - Спазвайте основните предпазни мерки, докато използвате слушалките.
 - Спрете да използвате слушалките, ако почувствате шум в ушите, слухов дискомфорт, дразнене или имате други нежелани реакции.
 - Не подлагайте слушалките на силен удар.
 - Пазете този продукт далеч от деца.
 - Пазете този продукт от влага, влага, вода и всякакви други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина.
 - Никога не използвайте това устройство, ако е повредено.
 - Използвайте само разрешени аксесоари.
 - Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
 - Изключете слушалките преди почистване.
 - Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа.
 - Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.

ЗАРЕЖДАНЕ

Слушалки

1. Поставете двете слушалки в кутията за зареждане. Уверете се, че сте подравнили правилно контактите за зареждане на слушалките и кутията за зареждане. Зареждането трябва да започне автоматично.
2. По време на зареждане светодиод на слушалките свети. Когато батерията е напълно заредена, светодиодът изгасва.

Забележка: Когато батерията е изтощена, ще се издава гласово известие на всеки 30 секунди.

Калъф за зареждане

1. Свържете USB-C щекера на USB кабела към USB-C порта на кутията за зареждане. Свържете другия щепсел към захранващ адаптер или USB порта на съвместим компютър.
2. Цифрите на LED дисплея мигат по време на зареждане.
3. Когато батерията е напълно заредена, дисплеят показва [100].

Зареждане на външни устройства

1. Свържете външното устройство към USB изхода на кутията за зареждане/захранващата батерия.
2. Зареждането започва автоматично. Проверете нивото на батерията на кутията за зареждане/захранващата батерия на LED дисплея

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. За да включите слушалките, извадете ги от кутията за зареждане и натиснете и задръжте сензорния панел.
2. Нивото на батерията на кутията се показва от дисплей на кутията.

СВЪРЗВАНЕ

1. Извадете двете слушалки от кутията. Слушалките ще се свържат автоматично помежду си.
2. LED индикаторът на дясната слушалка ще светне, за да покаже режима на сдвояване с външното устройство.
3. Включете функцията Bluetooth на външното устройство и потърсете ново Bluetooth устройства.
4. Изберете M19 и свържете външното устройство със слушалките.
5. След успешно сдвояване, LED индикаторът ще спре да мига и ще се възпроизведе аудио сигналът.

Внимание:

- Слушалките ще се изключат след 3 минути неактивност.
- Разстоянието между слушалките не трябва да надвишава 2 метра.

МОНО РЕЖИМ

Можете да използвате само една от слушалките. След сдвояване на слушалките с външното устройство, поставете една от слушалките в кутията или я изключете. Втората слушалка ще остане свързана с външното устройство.

ФУНКЦИИ НА ТЪЧ ПАНЕЛ

- Докоснете, за да пуснете или поставите на пауза музиката.
- Докато възпроизвеждате, докоснете два пъти сензорния панел на дясната слушалка, за да превъртите напред към следващата песен.
- Докато възпроизвеждате, докоснете два пъти сензорния панел на лявата слушалка, за да се върнете към предишната песен.
- Докато слушате, докоснете три пъти сензорния панел на дясната слушалка, за да увеличите звука.
- Докато слушате, докоснете три пъти сензорния панел на лявата слушалка, за да намалите звука.
- Докоснете два пъти, за да приемете входящо повикване.
- Докоснете и задръжте сензорния панел, за да отхвърлите входящо повикване.
- Докоснете сензорния панел на дясната слушалка три пъти, за да активирате гласовия асистент.
- Докоснете два пъти сензорния панел на лявата слушалка, за да активирате/деактивирате режима на възпроизвеждане. Докато режимът на възпроизвеждане е активиран, слушалките имат ниска консумация.

ФЕНЕРЧЕ

За да включите фенерчето, натиснете бутона до USB-C порта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер на високоговорителя: 8 мм	Чувствителност на микрофона: -43 dB +/- 3 dB
Магнит: неодимов	Съотношение S/N на микрофона: 58 dB
Честотна характеристика: 20 Hz – 20 kHz	Управление на гласови повиквания
Импеданс: 32 Ohm	Портове: USB-A, USB-C
SPL: 94,2 dB	Време за възпроизвеждане: до 3 часа
THD: <3% (@1 kHz)	Време за разговори: до 2 часа
Номинална входна мощност: 3 mW	Фенерче: 16 mW
Максимална входна мощност: 3 mW	Слушалки: припл. Един час
Клас на защита: IPX4	Калъф за зареждане/ power bank: до 2 часа
Bluetooth: 5.3	Капацитет на батерията: 2x 30 mAh (слушалки); 400 mAh (кутия за зареждане)
Bluetooth обхват: до 10 м	Захранване: 5 V, 1 A
Bluetooth профили: A2DP/AVRCP/AVDTP/FCOMM/HFP/HSP/SPP/HID	Състояние на батерията на слушалките (Android, iOS)

Комплектът включва: USB-C кабел, 3 чифта наушници



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.