

ЧАСОВНИК С ТЕРМОМЕТЪР ВТС565

Размер на PCB: 98 mm * 35 mm * 16 mm

Размер на корпуса: 105 mm * 29 mm * 46 mm

Размер на дисплея: 1.31 ”

Работно напрежение: 5 VDC (можете да използвате зарядното устройство за мобилен телефон), USB захранвано от компютър

Работен ток: 40mA

Корпус: кристална обвивка

Функции: точно време, по време на показване на температурата, аларма, може да се определи цялото време през деня, през нощта не се съобщава

SCM процес: Има готова програма, която може да се използва директно.

Оперативни инструкции

1. След инсталацията, върнете часовника към веригата, за да работи правилно. Методът е както следва:

(1) В случай на изключване на захранването: първо, едновременно натиснете бутона Функция и клавиша PLUS, след това включете захранването и след това освободете двата бутона – на дисплея трябва да изписва 7:59.

(2) След 5S, показва 8:00, което означава успешно нулиране. Звънецът звъни и зумерът може да спре с натискане на клавиша PLUS (или да спре само бръмченето след 1 минута).

Настройка на будилника

Час: Натиснете отново бутона Функция (часът на дигиталния дисплей мига), натиснете бутона PLUS, за да промените часа на будилника;

Температура на дисплея: Показване на температурата на всеки 30S. Тази температура е мигновена. Не го сравнявайте с прогнозираната температура. Грешката ± 3 °C

Настройване на час: натиснете бутона ОК (Бутона Функция), (часа на дисплея ще започне да мига), натиснете бутона PLUS, за да го промените

Настройка на минутите: натиснете отново бутона ОК, (минутите на дисплея ще започнат да мигат), натиснете клавиша PLUS, за да ги промените;

Вкл. Или Изкл на будилника .: натиснете бутона Функция натиснете бутона PLUS, индикаторът в долния десен ъгъл светва (аларменият часовник се включва) и когато индикаторът спира да свети (аларменият часовник се изключва).

Настройте NowTime (Първите два бита представляват началното време на алармения часовник и последните два бита представляват крайния час на алармения часовник): натиснете отново бутона ОК (часът на цифровите лампички мига). Натиснете бутона PLUS, за да промените началното време на NowTime (например, когато достигне 7, ще има аларма за пълно време, започваща в 7:00 ч.); Натиснете бутона ОК отново (минутите на дисплея ще започнат да мигат), натиснете бутона PLUS, за да промените крайното време на NowTime. (Например, настройте на 23, алармата NowTime ще бъде от 8:00 до 22:00). Натиснете ОК, за да излезете. Настройката е завършена.