

Инструкции за Коледен LED маркуч /декоративна светеща украса/

Светещия маркуч е със захранване 230V AC.

Не свързвайте маркуча към захранването, ако не е изваден от опаковката.

Включете щепсела на маркуча в изправен контакт. С натискане на бутона може да смените режимите на светене /не се отнася за всички модели/.

Светодиодите не се подменят.

Монтажа и демонтажа на маркуча се извършва при изключено напрежение.

При възникнала неизправност се обърнете към квалифициран специалист.

При повреда изключете маркуча от електрическата мрежа.

Не правете опит за ремонт на повреден продукт.

Използвайте само със захранващия източник, доставен с изделието.

Предназначен за използване на закрито и на открито.

Не поставяйте захранващия кабел или управляващата машинка на места изложени на вода или влага.

Не покривайте продукта по време на работа.

В случай, че искате да огъните маркуча в определена форма, моля това да се случва в помещение със стайна температура.

Маркуча може да се режи на точно определени места, които са маркирани. Свободния край трябва да бъде добре изолиран.

Изделието е предназначено за декоративно осветление.

Изделието не е играчка. Не го давайте на деца!



Вносител:

Хит Електроникс ООД

гр. Монтана

ж.к. „Плиска” 4-В-1

тел: 096 304 314

info@hit-electronics.com

[www. hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com)