

Преносима колонка Rebel COM0943

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и използване на уреда.
- Пазете устройството далече от деца. Не оставяйте деца без надзор с продукта. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Никога не използвайте повреден уред. Ако е бил повреден, моля, занесете го на проверка или ремонт в одобрен сервизен център.
- Не се опитвайте да ремонтирате този уред сами, само оторизиран и квалифициран персонал може да ремонтира това устройство.
- Не разглобявайте продукта.
- Пазете продукта от вода и влага. Не пръскайте вода върху продукта.
- Пазете това устройство от пряка слънчева светлина, източници на топлина и го съхранявайте на сухо място с подходяща вентилация.
- Използвайте само предоставените аксесоари. Неразрешените аксесоари могат да повредят продукта.
- Почиствайте този продукт с мека, леко влажна кърпа. Никога не използвайте химически агенти за почистване на това устройство.

Описание

1. microUSB порт (зареждане)

2. Линеен вход (3,5 mm жак)

3. USB порт

4. Превключвател на захранването

5. / V-

• В режим USB/карта с памет натиснете, за да изберете предишна песен.

• В режим FM натиснете, за да изберете предишната предварително зададена радиостанция (след като е извършено автоматично търсене на радиостанции).

• Натиснете и задръжте, за да намалите звука.

6. Бутон за режим - натиснете, за да превключите между режимите

7. / V+

• В режим USB/карта с памет натиснете, за да отидете на следващата песен.

• В режим FM натиснете, за да изберете следващата предварително зададена радиостанция (след като е извършено автоматично търсене на радиостанции).

• Натиснете и задръжте, за да увеличите звука.

8. / СКАНИРАНЕ

• В режим USB/карта с памет, натиснете за възпроизвеждане/пауза.

• В режим USB/карта с памет, натиснете и задръжте многократно, за да изберете един от режимите на последователност на възпроизвеждане (Всички възпроизвеждане на всички песни последователно; Произволно възпроизвеждане произволно; Единично повторение на една песен; Сгъване-повтаряне на всички песни в папка).

• В режим FM натиснете и задръжте, за да изпълните автоматично програмиране на радиостанции (препоръчително е да изпълните автоматично програмиране преди първото използване на радио на това устройство).

• В режим AUX и FM радио, натиснете, за да изключите/включите звука.

9. Слот за MicroSD карта

10. Светлинен индикатор за зареждане:

• Червено, когато зарядното е свързано/устройството се зарежда;

• Син, когато устройството е напълно заредено.

РЕЖИМ НА BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ

1. Включете устройството.

2. Натиснете бутона Mode, за да влезете в Bluetooth режим.

3. Включете функцията Bluetooth на вашето външно устройство и потърсете други налични Bluetooth устройства.

4. Сдвояване с устройство с име COM0943; въведете парола по подразбиране „0000“, ако е необходимо.

5. Високоговорителят ще подкани успешното сдвояване между устройствата.

6. Пуснете музика директно от вашето външно устройство.

FM РАДИО

Преди първото използване на радиото на това устройство стартирайте автоматично търсене на станции. Натиснете многократно бутона Mode, за да активирате режима FM радио. Натиснете и задръжте бутона / SCAN, за да стартирате автоматично програмиране. Намерените станции ще бъдат запазени в списъка с предварително зададени станции. Натиснете или , за да отидете на предишна/следваща станция в списъка с предварително зададени настройки.

РЕЖИМ AUX

1. Уверете се, че устройството е включено.

2. Натиснете бутона Mode, за да влезете в режим AUX.

3. Свържете единия край на 3,5 mm жак кабел с линейния вход на високоговорителя.

4. Свържете другия край с линейния изход на външното устройство.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете единия край на USB кабела с microUSB порта на високоговорителя.

2. Свържете другия край със зарядното за променлив ток или USB порта на съвместим компютър.
 3. Когато високоговорителят се зарежда, червеният светодиод свети.
 4. Когато устройството е напълно заредено, синият светодиод свети.
- Забележка: Уверете се, че устройството е напълно заредено преди първа употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Изходна мощност: 2x 5 W
- Честотна характеристика: 100 Hz – 20 kHz
- Високоговорител: 2x 2,75"
- Импеданс: 4 Ω
- Изкривяване: $\leq 1\%$
- Съотношение S/N: ≥ 85 dB
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth обхват: до 10м
- FM радио (памет за 60 предварително зададени станции)
- Входи:
- Линеен вход (жак 3,5 mm)
- USB порт
- microUSB порт (зареждане)
- слот за microSD карта (до 32 GB)
- Време за работа: до 2 часа (пълен обем)
- Капацитет на батерията: 1800 mAh
- Зарядно напрежение: 5 V; 500 mA
- Комплектът включва: USB кабел за зареждане, колан



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!

Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.