

# Инструкция за работа със станции с горещ въздух GORDAK

## 1. Установяване на работна температура и начин на работа

- **Внимание!**Преди употреба развийте предпазните винтове на помпата!
- Поставете подходящ накрайник
- Включете изделието
- Установете стойностите на желаните температура и налягане на въздуха с потенциометрите
- Насочете в мястото на разпојване или запояване без да докосвате повърхността му.
- Разпојване: упражнете опън с пинцети или клещи върху компонента за по-лесното му отеляне и предпазване от загряване.
- Запояване: нанесете припой върху елемента или платката доближете материала до желаната повърхност и загрейте с въздуха от ръкохватката. Поставете елемента върху слоя припой и ги загрейте заедно докато се споят
- След работа изключете от прекъсвача, като оставите изделието включете в мрежата и работещо на празен ход до спадане на температурата му до 50° С. (Помпата спира автоматично)Продължителното загряване на накрайниците води до изхабяването им. НЕ УДРЯЙТЕ РЪКОХВАТКАТА!-ИМА СТЪКЛЕНА ВЛОЖКА!

## 2. Съхранение и предпазни мерки

- Поставяйте винаги ръкохватката на металната стойка преди и след работа
- Не ползвайте в запалима среда или близо до лесно запалими материали
- Не доближавайте нагрятата част до захранващия кабел на изделието
- Смяната на накрайник или нагревател да се извършва при изключено изделие и охладена нагреваема част до стайна температура
- След изключване на изделието помпата автоматично спира след спадане на температурата му до 50° С
- Не оставяйте включен уред без надзор или в пауза при работа с настройка на висока работна температура!
- **ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!**

<b>НАПРЕЖЕНИЕ:</b>	<b>220 VAC</b>
<b>КОНСУМАЦИЯ:</b>	<b>180≈750W</b>
<b>ВЪЗДУШЕН ПОТОК:</b>	<b>0.12-1.6 Nm<sup>3</sup>/h</b>
<b>ТЕМПЕРАТУРА:</b>	<b>100≈500°C</b>
<b>ПОМПА (мощност):</b>	<b>50W</b>
<b>НАГРЕВАТЕЛ (мощност):</b>	<b>650W</b>