

Пирограф ZD-410A 40W

Спецификации:

- С удобен дизайн
- В комплекта има 5 човки

Инструкции:

1. Използвайте на проветливо място.
2. Изберете желаната човка и я сложете преди работа.
3. Сложете пирографа на стойката.
4. Включете и изчакайте 1-2 минути да загрее.
5. Използвайте различните човки за различните предназначения.
6. Когато сменяте човка, използвайте ръкавици или изчакайте поялника да изстине.

Внимание:

- При първото включване от пирографа може да излиза дим, това е грес използвана при производството.
Не вреди на употребата и на потребителя.
- Да не се използва пирографа повече от 20 минути.
- След всяко изключване на пирографа и охлаждане на човката, моля демонтирайте и монтирайте човката, за да не се допусне заваряване.
- Винаги почиствайте и калайдисвайте човките за дълъг живот.
- Не дръжте пирографа на висока температура за много време.
- Внимавайте, когато пирографа е включен.
- Слагайте поялника на стойката, когато не го използвате.

Инструкции за безопасност:

1. Моля прочетете внимателно ръководството и използвайте уреда само в съответствие с инструкциите..
2. Осигурете нужните условия за безопасност на работното си място.
3. Работете само в добре проветрени помещения.
4. Лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности не се допускат сами да използват устройството. Когато е необходимо, и за да се гарантира безопасността на такива лица, е необходимо да ги контролира квалифицирано или отговорно лице. Трябва ясно да посочи как да използва това устройство.
5. Не позволявайте на деца да играят с уреда. Това не е играчка.
6. Уверете се, че мрежовото напрежение съответства на напрежението, посочено на етикета.
7. Не прокарвайте захранващия кабел около остри ръбове или над горещи повърхности.
8. Не докосвайте горещия крайник. Крайникът за запояване е много горещ по време на работа.
9. Не използвайте пирографа близо до запалими предмети.
10. Не работете по електрически свързани предмети. Не работете върху открити електрически части.
11. Дръжте поялника за дръжката.
12. Не оставяйте уреда без надзор и го дръжте на място, недостъпно за деца, докато е включен
13. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате или почиствате. Не дърпайте захранващия кабел, винаги хващайте щепсела здраво, преди да го извадите от контактната.

14. Почиствайте уреда, когато изстине напълно.
15. Сменяйте върха на поялника само когато е изстинал.
16. Не използвайте уреда на открито.
17. Не потапяйте устройството в никакъв вид течност.
18. Не използвайте пирографа, когато е повреден.
19. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден. Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправите сами. Обърнете се към специалист за ремонт.
20. Не използвайте това устройство с топими материали като пластмаса или изкуствена кожа.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.