

## Traveler K15 Bluetooth headset KM0600

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно ръководството за употреба и инструкциите за безопасност, запазете ги за бъдещи справки. Неспазване на указанията по-долу, може да доведе до риск от повреда на продукта и/или нараняване на потребителя!

1. Използвайте само разрешени аксесоари.
2. Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
3. Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.
4. Не изхвърляйте устройството или неговите принадлежности в огън.
5. Пазете този продукт и неговите аксесоари от влага, влажност, вода и всякаква друга течност. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина. Не съхранявайте и не използвайте в прашна среда. Избягвайте да го използвате в силни магнитни и силни статична среда.
6. Не поставяйте магнитни носители за съхранение близо до устройството. Излъчването от устройството може да изтрие съхраняваната на тях информация.
7. Този продукт не е играчка, не позволявайте на деца да играят с това устройство или неговите аксесоари.

**Забележка:** устройството съдържа малки части, които могат да се представляват Опасност от задавяне!

8. Докато използвате слушалките, ако силата на звука е прекалено висока, това може да причини увреждане на слуха. Моля, регулирайте силата на звука на плейъра на умерена ниво и балансиране на времето на използване.
9. Прекратете използването на устройството, ако получите кожно дразнене или друг дискомфорт по време на употреба.
10. НЕ носете слушалките, когато спите.
11. Когато шофирате, се препоръчва да използвате Bluetooth слушалките, за вашата безопасност при шофиране. Опасно е директното използване на телефона при шофиране.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. micro USB порт (зареждане)
2. Увеличете силата на звука/Следваща песен
3. Намаляване на звука/ Предишен песен
4. BT LED индикатор
5. Превключвател на захранването
6. LED индикатор за батерията
7. Микрофон
8. Многофункционален бутон (MFB)



### ОСНОВНА ОПЕРАЦИЯ

Включване/изключване: За да включите устройството, плъзнете превключвателя на захранването към иконата на BT.

Ще бъде издадена гласова подкана, LED индикаторът мига в синьо.

Слушалките автоматично ще се изключат, ако вдвояването не приключи в рамките на около 3

минути.

Плъзнете превключвателя на захранването към иконата на батерията, за да изключите слушалките. Гласова подкана ще бъде издаден, LED индикаторът мига червено два пъти, след което изгасва.

Фабрични настройки: По време на зареждане натиснете и задръжте MFB за около 5 секунди, докато LED индикаторът мига червено 3 пъти.

### УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВИКВАНИЯТА

Отговор на повикване: Когато има входящо повикване, ще чуете гласова подкана.

LED индикаторът мига в синьо веднъж на всеки 8 секунди. Натиснете MFB, за да отговорите на повикване.

Прекратяване на разговора: По време на разговор натиснете MFB.

Отхвърляне на повикване: Когато има входящо повикване, натиснете бутона MFB два пъти.

Повторно набиране на последен номер: Натиснете два пъти MFB.

Превключване на разговор\*: По време на разговор натиснете и задръжте MFB за около 2 секунди, за да прехвърляне на повикване към телефона (LED индикаторът мига червено два пъти на всеки 10 секунди). Натиснете и задръжте отново MFB, за да го превключите обратно към слушалките (LED индикатор мига в синьо два пъти на всеки 10 секунди).

\* Телефонът трябва да поддържа функция за превключване на разговори..

Гласово набиране\*: Натиснете и задръжте MFB за около 1 секунда.

\* Телефонът трябва да поддържа функция за гласово набиране.

### УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Възпроизвеждане/пауза: Натиснете MFB веднъж, за да поставите музиката на пауза. Натиснете MFB отново, за да пуснете музика.

Предишна/Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона – за около 2 секунди, за да отидете на предишната песен. Натиснете и задръжте бутона + за около 2 секунди, за да преминете към следващата песен.

Регулиране на силата на звука: Натиснете бутона –, за да намалите звука. Натиснете бутона +, за да увеличите звука.

### МНОГОТОЧКОВА ФУНКЦИЯ

1. Двоете слушалките с устройство A и след това изключете Bluetooth функцията на устройство A.

2. Изключете слушалките.

3. Включете слушалките отново в режим на вдвояване.

4. Включете Bluetooth функцията на устройството B и се свържете със слушалките.

5. Включете Bluetooth функцията на устройството A; слушалките автоматично ще се свържат с устройство A (устройството трябва да поддържа функция за автоматично свързване); в противен случай двоете слушалките с устройство A ръчно. Сега Bluetooth слушалките са се свързали с устройства A и B.

### УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГО РАЗГОВОРИ\*

1. Когато по време на текущия разговор има ново входящо повикване, натиснете MFB веднъж, за да

отговорете на входящото повикване и прекратете текущия разговор.

2. Натиснете MFB два пъти, докато се издаде звук за отговор на входящо повикване и задържа текущото повикване.

\* Функцията ще работи правилно, ако телефонът поддържа множество разговори управленска функция.

### Сдвояване

1. Включете устройството, като плъзнете превключвателя на захранването до иконата на BT. На слушалките ще се появи съобщение за сдвояване, иконата BT ще мига.

2. Моля, дръжте слушалките и външното устройство близо едно до друго, докато сдвоявате.

- Активирайте функцията Bluetooth на вашето външно устройство и потърсете слушалките (KM0600).
- Свържете се със слушалките.
- Успешното сдвояване се означава с гласова подкана (когато устройствата са сдвоени, синият светодиода мига веднъж на всеки 8 секунди).

#### Бележки:

- Ако сдвояването не приключи в рамките на 5 минути, слушалките ще се изключат автоматично. В такъв случай повторете процеса на сдвояване съгласно инструкциите, дадени по-горе.
- Всеки път, когато слушалките се включат, те автоматично ще се свържат с последното свързано устройство. Моля, имайте предвид, че вашето устройство трябва да е включено с включена Bluetooth функция.
- Когато устройствата са сдвоени, но работното разстояние между тях е превишено, ще чуете гласова подкана и устройствата ще прекъснат връзката. Ако устройствата влязат отново в работното разстояние в рамките на около 10 минути, те ще се сдвоят автоматично. В противен случай слушалките ще се изключат.

#### ЗАРЕЖДАНЕ

- Свържете единия край на microUSB кабела към microUSB порта на слушалките.
- Свържете другия край към AC/DC адаптер или съвместим USB порт за компютър.
- Червеният индикатор свети, когато слушалката се зарежда.
- Отнема около 2 часа за пълно зареждане на слушалките.
- Когато батерията е напълно заредена, синият индикатор свети.

#### Бележки:

- Когато нивото на батерията е ниско, LED индикаторът мига в червено два пъти на всеки 8 секунди. В такъв случай използвайте предоставения микро USB кабел, за да заредите устройството.
- Слушалките ще се изключат автоматично, когато бъдат включени към зарядно устройство.
- Заредете напълно слушалките преди първа употреба.
- Производителят препоръчва използването само на доставен/оторизиран кабел за зареждане.
- Батерията е несменяема. Не се опитвайте да извадите батерията от слушалките; в противен случай слушалката може да се повреди.
- Напълно заредена батерия може да осигури до 10 часа време за разговори и 14 дни в режим на готовност. Действителното време за разговори и времето в режим на готовност може да варира в зависимост от различните настройки, начин на използване и среда.

#### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почистете уреда и неговите принадлежности с мека и суха кърпа.
- Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.
- Съхранявайте устройството изключено и безопасно защитено.
- Ако слушалката не се използва дълго време, съхранявайте я на сухо и добре проветриво място.

#### Отстраняване на неизправности

Повреда	Възможна причина	Решение
Телефонът не може да Намери слушалките	Слушалките не са включени	Изключете слушалките, след което натиснете и задръжте MFB за не по-малко повече от 4 секунди, докато светне LED индикатор мига последователно червено и синьо
	Грешка в слушалките	Възстановете фабричните настройки

	Телефонна грешка	Свържете отново зарядното
Няма звук от слушалката	Силата на звука на телефона е твърде ниска	Увеличете силата на звука на телефона
	Слушалките и телефонът не са свързани правилно	Следвайте инструкциите, дадени в раздела Сдвояване, за да сдвоите правилно устройствата
	Слушалките са извън работния обхват	Уверете се, че устройствата са в рамките на 10 метра едно от друго
Червеният индикатор за зареждане не свети	Слушалките не са използвани дълго време	Заредете слушалките за около 30 минути и след това червеният светодиода може да светне

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

Bluetooth профили: A2DP / AVRCP / HFP / HSP / Multipoint (Съвместим с два телефона)

Време за разговори: до 10 часа

Време за слушане на музика: до 12 часа

Време в режим на готовност: до 350 часа

Време за зареждане: приблизително 2 часа

Намаляване на фона шум и HD Voice

Гласови и аудио подкани (състояние на батерията, идентификация на обаждания се)

Гласово набиране

Поддръжка на множество повиквания

Bluetooth контрол на музиката : 5.0

Обхват на Bluetooth: до 10 м

Ниво на батерията (iOS)

Портове: micro USB (зареждане)

Съвместимост: Устройства с Bluetooth функция

Удобен, сигурен монтаж на всяко ухо

Захранване: 5 V, 100-500 mA

В комплекта има: микро USB кабел, ръководство за потребителя

Произведено в Китай за LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno



Правилно изхвърляне на този продукт  
(Отпадно електрическо и електронно оборудване)

