

## РЕЛЕ С WIFI SMART ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 4 КАНАЛА

С това реле може да управлявате дистанционно /отдалечено/ през Вашия смартфон до четири различни вериги. Единственото условие е да имате наличен интернет.

Релето се захранва с 220V AC, а изходните вериги са 4 релета, всяко с по един превключващ контакт. Чрез софтуера инсталиран в телефона Ви, Вие можете да следите състоянието на всеки един канал, както и да го активирате и деактивирате. Чрез същото приложение можете да изработвате различни режими на работа и по този начин да програмирате модула да работи автономно според зададените от Вас параметри.

Има множество приложения за Android и IOS, които могат да се използват за комуникация и програмиране на модула, но ние препоръчваме eWeLink, поради много сполучливия интерфейс и наличието на версия на български език.

### Представяне на продукта:

1. Управление и програмиране: WIFI от мобилен телефон, през GSM мрежа от мобилен телефон и ръчно управление.
2. Предаване: WIFI комуникация, поддръжка на мобилен телефон 2G, 3G, 4G управление на мрежовия сигнал едновременно.
3. Контролируема верига: AC 86-265V захранване, 4-канален пасивен изходен контрол; изходът се използва като механичен превключвател.

### Параметри:

Работно напрежение: AC 86-265V

Изходен максимален ток за управление: 10A

Максимален допустим товар на всеки канал: 2000W

Изход: 4 релейни изхода (10A/250VAC; 10A/30VDC)

Терминална платформа: Android / IOS

Работна температура: 0 ~ 60°C

Размери: 80x100x28mm

### Свързване вход:

Фазата се подава на извод L

Нулата от мрежата се подава на - N

### Свързване изход:

(NO, COM, NC) контролен изходен интерфейс с превключващ контакт;

### Характеристика:

Модула може да се програмира в 3 основни режими на работа:

Програмирания режим няма да се промени дори след изключване на захранващото напрежение

1. Режим Включване след натискане на клавиш и изключване след повторно натискане на клавиш

2. Режим Включване: натиснете клавиш и след това отпуснете, релето ще бъде включено и ще се изключи след 1s

3. Self-lock режим: когато се включи един канал всички други минават в изключено състояние;

За да изберете режима, натиснете клавиша MODE на модула, индикаторната лампа ще мига 1 път за първи режим, 2 пъти за втори режими и 3 пъти за трети режим. След като видите броя мигвания, който отговаря на необходимия Ви режим, отпуснете бутон MODE и режима се запамятава автоматично.

За да свържете Вашия телефон с модула трябва в стартираното приложение да натиснете бутон за добавяне на устройство, натискате бутон "бързо сдвояване", след това избирате името на безжичната мрежа, към която желаете да свържете устройството и въведете паролата на мрежата. След потвърждаването и в рамките на 3 мин софтуера започва да търси устройство за сдвояване и конфигуриране. На модула натискате едновременно бутони MODE и S4 докато диода не започне да мига бързо. Устройството е влязло в режим на сдвояване и до няколко секунди трябва да стане видимо на телефона. След което го маркирате, задавате му име и вече може да го управлявате и програмирате от всяка точка на света.

Максималния допустим товар на всеки канал е 2000W.