


Компресор Rebel RB-1062



1. LED фенер
2. Изход USB A – power bank
3. Вход за зареждане USB C
4. Изход за въздух
5. Текущо налягане
6. Индикатори за ниво на батерията
7. Индикатори за режим на напompване
8. Единица за налягане
9. LED индикатор за работна светлина
10. Индикатор за зареждане на въздушната помпа (зелен)
11. Индикатор за зареждане за функцията power bank (червен)
12. Задаване на налягане
13. Увеличаване на налягането
14. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на LED работната светлина
15. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
16. Бутон MODE за превключване на единица за налягане / режим на напompване
17. Намалете налягането
18. Сферична игла
19. Широка конична дюза
20. Тясна конична дюза

21. Адаптер за вентил Presta

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба, прочетете внимателно съдържанието на ръководството и го запазете за бъдещи справки.

1. Пазете продукта от влага, вода и други течности. Не използвайте и не съхранявайте устройството при прекомерно високи температури. Пазете продукта от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
2. Дръжте устройството далеч от деца.
3. Сгъстеният въздух не е безопасен за вдишване. Не вдишвайте въздух от въздушната помпа или от свързаното с нея устройство. Не използвайте въздушната помпа като дихателно устройство.
4. Продължавайте да наблюдавате работата на устройството. Превिшаването на максималното налягане може да доведе до повреда или сериозни наранявания.
5. Не превишавайте максималното налягане за надуваемия обект. Има риск от спукване и сериозни наранявания.
6. Никога не насочвайте струя сгъстен въздух към хора или животни. Има риск от сериозни наранявания.
7. Не използвайте въздушната помпа за пръскане на химикали. Белите ви дробове могат да бъдат увредени от вдишване на токсични изпарения.
8. Не претоварвайте устройството. Оставете въздушната помпа да се охлади за 5 минути след всеки 5 минути непрекъсната употреба.
9. Уверете се, че маркучът е без прегъване и пристягане.
10. Не носете въздушната помпа за маркуча или адаптера. Риск от повреда на устройството и/или адаптера.
11. Никога не блокирайте отворите за напompване или изпускане на въздух по време на работа. Осигурете добра вентилация в работната зона.
12. Отстранете адаптера от вентила на гумата. Не съхранявайте устройството с включен адаптер.
13. Манометърът на въздушната помпа е само за справка и следователно не е обвързващ за точни стойности. За да намалите риска от пренапompване, използвайте периодично надежден манометър по време на напompване.
14. Никога не оставяйте въздушната помпа без надзор с прикрепен маркуч към обекта, който се напompва.
15. За да избегнете пренапompване и спукване, внимателно наблюдавайте обекта по време на напompване.
16. Не се опитвайте сами да поправяте устройството. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервизен център за проверка/ремонт.
17. ВИНАГИ изключвайте устройството от захранването преди почистване.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КОМПРЕСОРА:

1. Свържете USB-C щепсела на включения USB кабел към USB-C входа отгоре на устройството.
2. Свържете другия щепсел към АС адаптера и към електрическия контакт.
3. Зеленият индикатор за зареждане светва.
4. По време на зареждане иконата за ниво на батерията мига.

5. Когато зареждането приключи, индикаторът за ниво на батерията спира да мига.
6. Изключете устройството от контакта.

Бележки:

- Когато на дисплея се появи  , това означава, че нивото на батерията е ниско. Моля, заредете устройството.
- Когато устройството се зарежда, то не може да се използва.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА (POWER BANK ФУНКЦИЯ)

1. Свържете USB щепсела към USB изхода в горната част на устройството.
2. Свържете другия щепсел към USB входа на вашето външно устройство.
3. Червен индикатор за зареждане светва.

Забележка: Когато устройството се използва като хранваща банка, компресора не може да бъде използван за напompване.

МОНТАЖ И СВАЛЯНЕ НА МАРКУЧА

Завийте резбата на маркуча в патронника. Направете обратното, за да свалите маркуча.

МОНТАЖ И ДЕМОТАЖ НА АДАПТЕРИТЕ

Комплектът включва четири адаптера:

- Игла за топка, използвана за напompване на спортни топки (напр. футболни топки, баскетболни топки, волейболни топки),
- Широка конична дюза, използвана с по-големи вентили в надуваеми предмети (напр. надуваеми матраци, плувни кръгове, надуваеми лодки, големи поплавци за басейни),
- Тесна конична дюза, използвана с по-малки вентили в надуваеми предмети (напр. пътни възглавници, малки надуваеми матраци, поплавци за ръце, малки надуваеми играчки),
- Адаптер за вентил Presta, използван за напompване на велосипедни гуми с вентили Presta.

Маркучът е завършен с вентил за гума, който може да се закачи директно върху вентила на автомобилна/велосипедна гума.

За да монтирате адаптера, поставете необходимия адаптер във вентила за гума и след това го заключете.

ФЕНЕР

В горната част на устройството има фенер.

- За да я включите, натиснете бутона ON/OFF на LED работната светлина.
- Продължете да натискате този бутон, за да превключвате между 3 режима на осветление: бяла светлина, бавно мигаща червена светлина, бързо мигаща червена светлина.
- Когато светлината е включена, LED индикаторът за работна светлина свети на дисплея.

Предупреждение: Работната светлина е предназначена за осветяване на директната работна зона на устройството и не е подходяща за други цели. Не гледайте директно в светлината. Опасност от увреждане на очите!

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Натиснете и задръжте бутона ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, за да включите/изключите устройството.
- Устройството ще се изключи автоматично след 90 секунди бездействие.

РЕЖИМИ НА НАПОМПВАНЕ

Компресора разполага с пет режима на напompване, всеки от които е проектиран за специфичен тип надуваем предмет.

Всеки режим е представен от специална икона, показана на екрана.

Всеки режим има предварително зададена препоръчителна стойност на налягането, подходяща

за избрания тип предмет. Въпреки това, предварително зададеното налягане може да се регулира ръчно с помощта на бутоните + / -, ако е необходимо.

Налични режими:

- за автомобилни гуми
- за мотоциклетни гуми
- за велосипедни гуми
- за спортна топка
- за ръчно задаване на желаната стойност на налягането

РАБОТА

1. Свържете адаптера, подходящ за обекта, който ще се напompва, към вентила на гумата.
2. Свържете адаптера към стеблото на вентила на обекта, който ще се напompва.
3. Натиснете и задръжте бутона ON/OFF, за да включите устройството.
4. Текущото налягане на обекта ще се появи на дисплея.
5. Продължете да натискате бутона MODE, за да превключите режима на напompване.
6. Натиснете бутоните + / -, за да регулирате налягането според нуждите.

7. Продължете да натискате и задържате бутона MODE, за да превключите единицата за налягане.
8. Натиснете бутона ON/OFF, за да започнете напompването. Увеличението на налягането се показва на дисплея.
9. Помпата ще спре автоматично, след като се достигне целевото налягане.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте корпуса редовно с мека кърпа, за предпочитане след всяка употреба. Отстранявайте упорити замърсявания с мека кърпа, навлажнена със сапунена пена.
- Уверете се, че вентилационните отвори са без прах и мръсотия.
- Не използвайте разтворители като бензин, алкохол, амоняк и др. Химикали като тези ще повредят синтетичните компоненти.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, защитено от влага, и го дръжте далеч от деца.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LCD дисплей с подсветка и цифрови показания
Индикация за текущо налягане
Настройка на желаното налягане
Автоматично изключване (при достигане на желаното налягане)
4 предварително зададени режима и 1 потребителски режим
LED работна светлина (3 режима)
Индикатор за ниво на батерията
Съхранение на аксесоари

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Избор на единица: PSI, BAR, KPA, kg/cm²
Макс. налягане: 150 PSI
Време за работа: около 20 мин
Време за зареждане: до 5 часа
Работна температура: 0°C~60°C
Мощност: <60 W
USB-A изходно напрежение: 5 V / 1 A
Зарядно напрежение (USB-C): 5 V / 1 A
Батерия: 2 x 3,7 V; 2000 mAh (всеки)
Тегло: 445 гр
Дължина на маркуча: 300 мм
Размери: 130 x 93 x 50 мм



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: **www.hit-electronics.com xxxxx**, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.