

## КРАТКО ОПИСАНИЕ КАМЕРА CCTV IP WIFI EC16

Камерата можете лесно да свържете и настроите през мобилния си телефон с приложението. Освен безжично можете да я свържете към Вашия рутер и с LAN кабел. За да съхранявате записи разполагате със слот за microSD карти и можете да поставите карта до 32 GB. IP камерата има 12 инфрачервени диода за нощно виждане, които можете да изключвате от мобилния си телефон. Работи със захранващ адаптер AC 220V/ DC 5V, 2A. Максималната резолюция на видеото е 1280x720 пиксела с H.264 компресия.

### ИНСТАЛАЦИЯ:

1. Инсталирайте на своя телефон или таблет безплатното приложение "V380"; 2. Включете захранващия кабел на адаптора в захранващата бунка на камерата; 3. Включете LAN кабел, за да свържете камерата с рутера; 4. Включете се чрез WIFI връзка от Вашият телефон или таблет със същия рутер. 5. Стартирайте инсталираното приложение V380; 6. Създайте си Ваш акаунт, като въведете потребителско име и парола; 7. Регистрирайте Вашата камера като въведете номера изписан на корпуса или сканирате QR кода на кутията, като използвате бутон "+" на "my device"; 8. Като кликнете върху добавеното устройство, Вие се свързвате директно с него и можете да го конфигурирате; 9. В настройки на мрежа избирате съответната безжична мрежа и въвеждате паролата и слагате отметка съответно на вида мрежа който ще се използва; 10. След тази настройка може да изключите LAN кабела и да рестартирате камерата. Тя ще се свърже чрез WIFI към така вече конфигурираната безжична мрежа; 11. В настройки на запис може да изберете постоянен запис, запис само при аларма /движение/, запис на видео и аудио; 12. В следващото меню се конфигурира дата и час; 13. В настройки на аларма, може да я включвате и изключвате и съответно да задавате зони на следене на движение; 14. В меню "Playback" може да преглеждате стари записи, ако в камерата има поставена SD карта; Когато сте се свързали към дадена камера, Вие може да я контролирате директно, чрез бутон "PTZ" – завъртате камерата на горе, на долу, на ляво, на дясно; чрез "preset position" – може да запамятвате до 3 предварително избрани положения; с десния бутон можете да правите снимки; със следващия бутон може да завъртате изображението на 180 градуса; С бутон „Hold to talk“ включвате микрофона на телефона и можете да проведете разговор с човек, който се намира при камерата. Докато говорите бутона на микрофона трябва да го държите активен, чрез поставяне на пръста върху него; чрез бутона "record" ръчно пускате и спирате функцията за запис на камерата, като записа се съхранява на Вашият телефон и може да бъде прегледан по всяко време. 15. Чрез бутон ARM може да се включва и изключва функция аларма на камерата. При включена функция камерата работи в охранителен режим и при всяко регистриране на движение, на телефона или таблета се вклюва алармен звук и се получава снимка от заснетия движещ се обект.

### Инструкция за безопасност:

**Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудването трябва да се инсталира и работи с минимално разстояние 20 см между антената и тялото ви.**

- Продуктът е предназначен само за лична, некомерсиална употреба.
- Пазете продукта от прах, влага и прегряване, и го използвайте само на сухо.
- Ако продуктът се използва на открито, той трябва да работи само в защитени зони
- Не използвайте продукта в близост до нагреватели или други източници на топлина или директна слънчева светлина.
- Включвайте продукта само в контакти, които са одобрени за устройството. Контактът трябва да бъде поставен близо до продукта и да е лесно достъпен.
- Изключете продукта от мрежата като използвате захранващия бутон - ако няма такъв, изключете захранващия кабел от контакта.
- Не се разрешава деца да играят с това устройство. Те не трябва да почистват продукта или да извършват поддръжка без наблюдение.
- Не използвайте продукта, ако захранващия адаптер, кабела му или захранващия кабел са повредени.