

Настолна лампа с часовник КОМ1019


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно тази инструкция за работа преди употреба и я запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и използване на продукта.

1. Пазете това устройство от вода, влага и други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
2. Не използвайте устройството в близост до открит пламък, като например свещи.
3. Не поставяйте устройството върху нестабилна повърхност.
4. Пазете устройството от удар.
5. Използвайте продукта само на закрито. Да не се използва навън!
6. Не използвайте уреда на места с лоша вентилация.
7. Не закачайте нищо на устройството.
8. Не покривайте устройството с дрехи, хартия или нещо запалимо.
9. Не гледайте директно към LED светлинен лъч! Риск от увреждане на очите.
10. Устройството може да се нагрее по време на работа. Не пипай!
11. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са контролирани и ръководени от лице, което е отговорно за тяхната безопасност, по предпазлив начин, за да бъдат разбрани всички предпазни мерки за безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и обслужване на уреда без надзор.
12. Пазете устройството далече от деца.
13. Използвайте само разрешени аксесоари.
14. Преди всяка употреба проверявайте за пукнатини или повреди.
15. Не използвайте това устройство, ако е било повредено.
16. Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
17. Преди почистване винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа.
18. Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически агенти за почистване на това устройство

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Източници на светлина
2. LED индикатори
3. Многофункционално копче
4. Настройки на времето
5. LCD дисплей
6. USB порт
7. USB Type-C
8. Бутон за смяна на подсветката на часовника
9. USB тип C порт за зареждане



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включване/изключване/регулиране на цветната температура

- За да включите лампата, натиснете многофункционалното копче.
- Изключването на лампата с едно натискане на копчето е възможно само след най-малко 10 секунди след включване на лампата или промяна на цветната температура.
- Всяко следващо натискане на многофункционалното копче променя цветната температура на лампата. След последния пети режим на контрол на цветната температура, следващото натискане ще изключи светлината.

Настройки на времето

1. Натиснете и задръжте бутона за настройка на времето - часовникът ще мига.
2. За да преминете към настройките за минути, натиснете бутона за настройка на часа - индикаторът за минути ще мига.
3. За да промените избраната стойност, натиснете бутона за промяна на подсветката на часовника.
4. За да преминете към настройките на втората стойност, натиснете бутона за настройка на часа - индикаторът за час ще мига.
5. За да излезете от този режим, натиснете отново бутона за настройка на часа.
6. За да промените режима на показване на часа, натиснете бутона за настройка на часа

Настройки на подсветката на часовника

1. За да промените нивото на подсветката на часовника или да го изключите, натиснете бутона за промяна на подсветката на часовника.

Настройки на мощността на светлината

1. За да промените интензитета на светлината, завъртете многофункционалния бутон. Избраната мощност се индикира от светването на съответния LED индикатор.

Технически данни:

Източник на светлина: 72 бр. SMD2835

Цветна температура: 3000 K / 3500 K / 4200 K / 5000 K / 6000 K

Светлинен поток: 740 lm / 750 lm / 755 lm / 758 lm / 760 lm

Мощност: 7,8 W / 7,85 W / 7,9 W / 8 W / 8 W

Работна температура: - 10-35 C

Живот на лампата: до 20 000 часа

Изход:

- USB-A: Quick Charge 3.0: 5V / 3A; 9V / 2A
- USB Type C: PD 5V / 3A; 9V / 2A

AC адаптер:

Вход: 220 - 240V; 50 / 60 Hz

Изход: 12 V / 2 A

Включено: AC адаптер

Размери: 425 x 106 x 57 mm

Дължина на рамото със SMD: 358 mm



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.