

GORDAK 936A

1. Съдържание

При покупка на GORDAK 936, моля проверете дали следните неща са в кутията.

С т а н ц и я GORDAK 936A – 1бр.

Поялник – 1бр.

Поставка за поялник с гъба – 1бр.

2. Предупреждение

Когато машината се включи, температурата на върха на поялника ще достигне от 200C-480C. Не правилно използване може да доведе до повреда. Моля използвайте машината според инструкциите:

*Не докосвайте върха на поялника.

*Не използвайте поялника близо до запалими вещества.

* Предупреждавайте хората около вас, когато използвате поялника, за да избегнете наранявания. По време на почивка изключвате машината.

*Не заменяйте оригиналните части на ГОРДАК.

*Не мокрете машината и не я използвайте, когато ръцете ви са мокри.

* Запояването създава пушек. Трябва да се използва вентилация.

*Когато използвате машината внимавайте да не нараните някого около Вас.

3. Употреба

A. Поставка на поялника

Внимание: Гъбата може да се натиска, и когато се намокри се разширява. Преди да се употребява гъбата трябва да се намокри.

Б.Свързване

1.Свържете кабела на захранването към контакт.

2.Поставете поялника върху поставката .

3.Свържете машината към контакт. Осигурете достъп на кабела до зануляване или заземяване.

В. Настройка на температурата

1. Включете на температурата, която искате.

2. Заключете копчето за смяна на температурата. ГОРДАК има вграден ключ. След това затегнете хексагонът.

Г. Започване на работа

Когато поялника достигне нужната температура лампата ще започне да премигва.

4. Проверка

* Използването на твърде висока температура може да повреди върха на поялника.

Използването на ниска температура ще удължи живота на върха на поялника.

* Почистването на поялника може да стане чрез гъба и на периоди. Трябва да се внимава със засъхналите вещества по върха, защото могат да отслабят нагряването и да повредят поялника. Когато се почиства, поялника трябва да се разглоби на части.

* Когато поялника не е бил използван много време, не трябва да се нагрява до висока температура веднага, а малко по малко.

* След употреба, поялника трябва да се приbere след като е изстинал, за да не се повреди върха му.

5. Проверка на върха на поялника

1.1 Настроите температура на 250C.

1.2 Когато поялника достигне изисканата температура почистете с гъба.

1.3 Ако има черни остатъци ги почистете със гъба.

1.4 Ако върха е повреден или силно замърсен, трябва да се поднови.

6. Настройка на температурата на поялника

Всеки път, когато сменяте върха на поялника или нагряващата система, температурата трябва да се променя. Препоръчителната температура на различните върхове е различна, поради много фактори.

7. Спецификации

Захранващо напрежение: 220V AC

Мощност: 60W

Работна температура: от 200C до 480C

Напрежение на поялника: 24V AC

Нагревател: Керамичен

Размери: 120мм x 93мм x 170мм