

Поялник с терморегулатор ZD-8919/ZD-8919A

Инструкция за употреба

Характеристики

- Нагревател: PTC, 160 °C -480°C (320T -896T)
- Напрежение: AC 110-130V 60Hz AC 220-240V 50Hz
- Мощност: 30W(Мах 130W)
- Дигитално управление на температурата чрез копче с LED дисплей (°C/T)
- По-лесен начин за преобразуване на °C/°F чрез отделен превключвател под копчето
- Загрява бързо до 400°C само за 50 секунди.
- Лесен за използване с интегрирани части: поставка за поялник, топка за почистване на мед, почистваща гъба, поставка за спойка с тел за спойка (окомплектована само с ZD-8919).

Бележка за безопасност

Моля, прочетете внимателно и спазвайте тези указания за безопасност, за да избегнете неизправности, повреди или физически наранявания:

Общи предпазни мерки за безопасност

- Първоначален дим от поялника: При първа употреба поялникът може да произвежда дим поради изгарянето на мазнини, използвани по време на производството. Този дим не е вреден за продукта или потребителя.
- Надзор за потребители с намалени способности: Този артикул не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на артикула от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Да се пази далеч от деца: Дръжте поялникът и опаковката му далеч от обсега на деца.
- Не оставяйте артикула без надзор, докато е включен. Пазете децата далеч, докато поялникът се използва.
- Не използвайте поялника, ако той или захранващият му кабел са повредени.
- Не прокарвайте захранващия кабел около остри ръбове или върху горещи повърхности.

Предотвратяване на изгаряния

- Избягвайте докосване на човката докато е гореща: Внимавайте с потенциални изгаряния. Не докосвайте металната част на поялника, когато е в употреба, тъй като температурата му е висока.
- Боравете внимателно в близост до запалими материали: Бъдете изключително внимателни, когато използвате поялника в близост до запалими материали, за да предотвратите пожари.
- Поставете станцията за запояване върху солидна, равна повърхност.
- По време на запояване може да излезе вреден дим. Работете само на добре проветриви места.
- Защитете очите и тялото си от пръскане на гореща спойка, като носите подходящи защитни средства.
- Изключете уреда от бутона за вкл/изкл. и го изключете от контакта, когато не се използва или преди почистване. Не дърпайте захранващия кабел, винаги хващайте самия щепсел.
- Оставете поялника да се охлади преди почистване или съхранение.
- Не използвайте уреда на открито.
- Не потапяйте уреда в течности от какъвто и да е вид. Не използвайте уреда за нагриване на пластмаса или течности.
- Не разглобявайте уреда и не се опитвайте да го ремонтирате сами.

Експлоатация

- Разопакувайте станцията за запояване и проверете всички части. Повредените части не трябва да се пускат в експлоатация.
- Монтирайте поставката на поялника и навлажнете почистващата гъба с вода.

- Поставете поялника в поставката.
- Поставете станцията за запояване на твърда и суха повърхност.
- Включете станцията за запояване и я включете (I = ВКЛ / O = ИЗКЛ).
- Регулирайте температурата с копчето.
- Тествайте температурата, като докоснете върха на човката с тинол. Ако спойката се разтопи лесно, можете да започнете да запоявате.
- Покрийте човката на поялника с тинол; избършете замърсената човка с мократа почистваща гъба.
- Загрейте точката на запояване с човката и добавете тинол.
- Изчакайте спойката да се охлади.
- Почиствайте върха с мократа гъба след всяко запояване.
- След приключване на работа поставете поялника обратно в поставката, за да се охлади и изключете станцията за запояване.
- За по-големи точки на запояване задайте по-висока температура, за да изпълните по-добре запояването.
- Понижавайте температурата по време на почивки, като това спестява енергия и удължава живота на човката на поялника.
- Не пилете човката на поялника, тъй като това ще я повреди.
- Винаги поставяйте поялника в поставката, когато се нагрива или по време на почивки.
- Използвайте само специални запояващи продукти за електроника. Киселинната спойка може да повреди върха или елемента.
- Винаги изключвайте устройството, преди да го почистите. Не развивайте корпуса на поялника.
- Обърнете се към професионалист за смяна на кабела или сервизиране.

Поддръжка

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Смяна на върха

Забележка: Смяната или почистването на върха трябва да се извършва само когато човката е със стайна температура или по-ниска. Човката на поялника може да се смени с развиване. Станцията трябва да бъде изключена и да се охлади преди и по време на тази операция, тъй като може да възникне повреда, ако системата бъде оставена включена без поставена човка, след отстраняване на човката, премахнете всеки прах, който може да се е образувал в зоната на задържане на върха. Внимавайте да не попаднете прах в очите. Сменете човката и завийте гайката с оребрение, с ръка. Клещите трябва да се използват само за затягане на гайката, ако се разхлаби, когато поялникът е горещ, за да избегнете изгаряне на пръстите си. Не затягайте прекомерно, тъй като това би повредило елемента.

Общо почистване

Външният корпус на поялника или станцията може да се почисти с влажна кърпа, като се използва малко количество течен препарат. Никога не потапяйте предмета в течност и не позволявайте течност да попадне в корпуса на станцията. Никога не използвайте разтворител за почистване на корпуса.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.