

ПОЯЛНИК С ТЕРМОРЕГУЛАТОР ZD-99

Инструкции за безопасност:

Машината трябва да е поставена на твърда площ.

Пазете машината от деца.

Не използвайте машината веднага след като е била на студено и сте я внесли на топло място.

Изчакайте машината да достигне температурата на стаята, не я докосвайте с мокри ръце.

Мястото на което работите трябва да има добра вентилация.

Миите си ръцете след употреба.

Пазете захранващия кабел.

Носете предпазни дрехи.

Използвайте поясника по предназначение.

Не оставяйте машината без надзор.

Не използвайте машината, ако тя е повредена.

Употреба:

Разопаковайте машината и за ако има повредени части ги заменете.

Намокрете гъбата и я поставете на поставаката.

Свържете машината към контакта и включете от бутона за Вкл./Изкл.

Когато пялника се нагрява, трябва да е поставен на поставката.

Може да регулирате температурата, която Ви трябва от 3 цветния бутон.

Жълт: 150 градуса

Оранжево: от 150 до 270

Червено: от 270 до 480

При по- голям връх на поясника прилагайте по- висока температура.

Намалявайте температурата, когато не ползвате поясника за дълго време,

Изчакайте до 2-3 мин. За да се достигне нужната темп.

Внимание:

1. Не докосвайте нагрятият връх или може да получите изгаряне.
2. Първият път, когато ползвате поялника ще има много дим (около 10мин.)
3. Изчакайте поялника да изстине преди да го прибирате,

Проверка:

Машината трябва да е на високо място недостъпно за деца.

Ако захранващият кабел е повреден не използвайте машината.

Смяна на върха на поялника:

Изключете машината и я оставете да изстине. След това отвъртете болтовете на върха на поялника и извадете старият връх. Когато завъртате болтовете използвайте ръка за да не ги затегнете много силно. Внимавайте, когато сменяте върха машината трябва да е изключена, защото може да се е натрупал прах при работата, който да Ви навреди.

Почистване:

Използвайте суха кърпа за да я почистите. Не мокрете машината.