

РАЗПОЯВАЩА СТАНЦИЯ ZD-985

1. Описание

ZD-985 разпояваща станция е създадена специално за разпояване. Температурата, която достига машината е 350 градуса за 30 секунди. Този уред се използва в електрониката, обучението и в производството.

1.1 Управление

Поялника се контролира автоматично от микро-процесор. Дигиталният контролер и висококачественият обмен на топлина гарантират високото ниво на работа.

1.2 Пистолет ZD-552

ZD-552 с мощност 60W (мощност на нагревателя 130W) и високоспектрумният връх (U серия) може да бъде използван навсякаде в електрониката. Тънкия дизайн прави поялника пригоден навсякаде.

Спецификации:

Напрежение AC220-240V или AC110-130V с мощност 80W.

3. Инструкции за употреба

3.1 Поставете пистолета върху поставаката разделно от машината. След това го свържете и затегнете по посока на часовниковата стрелка. Проверете дали захранващият кабел е вкл. и, че бутон за захранването е на изкл. положение. След това включете машината, ще има бърз, автоматичен тест на всичко на дисплея и на края машината автоматично пуска на последната използвана температура.

Дигитален дисплей:

1. Показва колко е температурата.
2. Показва зададената температура. Чрез бутон 'Горе' и 'Долу' може да настроите желаната температура.
3. C/F дисплей: Чрез този бутон може да конвертирате температурата в Целзий и Фаренхайд
4. Когато температурата е по-ниска от зададената, ще свети бутон 'Нагриване', това значи, че поялника се нагрива.
5. Когато има разлика от 10 градуса ще свети дисплей 'Чакайте'
6. Когато свети дисплей 'Проблем' значи, че има повреда.

4. Инструкции за безопасност:

Машината трябва да се използва само от правоспособни лица. Правилата трябва да бъдат прочетени внимателно преди употреба.

5. Внимание

5.1 Захранващият кабел трябва да бъде включван само в здрави контакти.

5.2 Висока температура

Температура на върха на поялника достига до 400 градуса.

Не докосвайте върха, когато машината работи.

Не използвайте машината до запалими средства.

Предупреждавайте хората около вас да не докосват поялника и да стоят на безопасно разстояние.

Когато не работите с машината я изключвайте.

Преди да прибирате машината или да замените части, я оставете да се охлади.

Внимание- уредът трябва да бъде поставян на поставаката, когато не се използва.

Може да предизвика пожар.

Да не се използва на места със запалими вещества.

Не оставяйте машината без надзор.

5.3 пазете машината

Не използвайте машината за друго освен за разпояване.

Не слагайте поялника на повърхности, само на поставката.

5.4 Проверка:

Преди употреба трябва да се проверят частите за повреда, ако има повредени части веднага трябва да се заменят с оригинални от професионалист.

5.5 Пазете машината далеч от деца

Внимание: Не оставяйте машината без надзор и я дръжте на безопасно разстояние.

5.6 Внимавайте от токов удар.

5.7 Не използвайте машината във влжжна среда.

5.8 Прилагайте предпазните мерки в работната Ви среда.

ИМЕНА НА ЧАСТИТЕ

Дюза-предава топлина. Може да се разтяга.

Нагриващ елемент- трябва да се почиства от вътре.

Спусък- Не натискайте спусъка преди дюзата да се е нагряла.

Кабел- свързва се със станцията.

Маркуч- свързва се вакума на станцията.

Отпускаща дръжка- натиснете я надолу, за да премахнете филтърната тръба.

Предпазител- пази филтърната траба.

Филтърна траба- Филтрите се разтягат.

Внимание: Не докосвайте върха на пистолета, когато работи.

Нагриването и постоянното движение образуват оксиди, които намаляват мощността на пистолета. Те трябва да се почистват.

1. Предпазителят трябва да се махне за да се почисти филтърната тръба.

1.1 Натиснете

1.2 Дърпайте надолу

1.3 Извадете.

2. Извадете филтърната тръба и пружината .

2/3 от филтъра ще са замърсени. Почистете ги.

3. Леко натиснете предпазителя обратно. Когато се наместват трябва да щракнат.

Дюзата може да се повреди, за това я почистайте редовно.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.