

# Инструкции за настройка на универсалното дистанционно управление K-1036E + L:

Универсалното дистанционно управление за климатик HUAYU K-1036E + L може да бъде конфигурирано по два начина:

## **Метод № 1 (Ръчна настройка)**

1. Поставете батериите в дистанционното.
2. Ако името на климатика е в списъка (вижте снимката по-долу) на дистанционното управление, натиснете бутона "SELECT" ("S").
3. В долната част на екрана ще мига 4-цифрен номер - код (по подразбиране 0001)
4. След това въведете кода от таблицата в цифри (вижте снимката по-долу), съответстваща на марката на вашия климатик.
5. Ако има няколко последователни кода в ръководството (например 0345-0350), след това задайте първия (например 0345) и след това ги превъртете в ред, като натискате бутона "ИЗБОР" или "ТЕМП +", докато файлът прекъсне "не отговори"
6. Всеки път, когато кодът се променя, дистанционното управление изпраща сигнал към сплит. Променете кодовете, докато климатикът не се включи / изключи.
7. Ако разделението "отговори", щракнете върху "ОК", като по този начин потвърдите инсталирането на кода. Проверете работата на всички бутони на дистанционното управление.

## **Метод номер 2 (Автоматична настройка - използва се, ако инструкциите нямат марката на вашия климатик)**

1. Поставете батериите в дистанционното.
2. Натиснете и задръжте бутона "ИЗБРАН" за 3-5 секунди
3. В долния десен ъгъл четирицифреният номер ще започне да се променя.
4. Дистанционното управление ще започне последователно да изпраща сигнали от различни марки климатици, за да се раздели.
5. Насочете дистанционното към климатика и изчакайте да се включи / изключи.
6. Щом разделеният звуков сигнал натиснете бутона „ОК“.
7. Ако конзолата успее да превърти следващия код (нямаше време да натисне „ОК“ навреме), тогава използвайте метод № 1, коригирайте кода няколко кода назад, докато разделението не отговори отново.