


ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Дистанционно с обучаема функция



Дистанционното има 4 бутона с обучаема функция. Първоначално дистанционното е направено да поддържа повечето марки телевизори. Ако вашият телевизор не може да се управлява от 4-те бутона, моля използвайте режима на обучение от оригинално дистанционно

Режим обучение:

1. Моля, натиснете и задръжте бутон "SET" за 5 секунди, докато светне постоянно червената лампичка на бутон TV Power, след което отпуснете бутон "SET".

2. Поставете оригиналното си дистанционно срещу PRL1292. Доближете инфрачервените предаватели на двете дистанционни един срещу друг в права линия, на разстояние 3-5 мм.

3. Натиснете бутон от оригиналното си дистанционно управление и отпуснете.

Червеният светодиод на PRL1292 ще започне да мига.

4. Натиснете върху един от 4-те бутона на PRL1292, където желаете да го запаметите. Червената лампичка ще светне постоянно в червено, това означава, че е прочетен и запаметен правилно.

5. Повторете стъпките от 2 до 4, за да обучите и останалите 3 бутона на PRL1292.

6. След като приключите с обучението, натиснете бутон "SET", за да излезете от режим обучение.

Ако не натиснете бутон "SET", дистанционното ще излезе само от режим обучение след 20 секунди

ВАЖНО Е ДА СЛЕДВАТЕ СТЬПКИТЕ, КАКТО Е УКАЗАНО!

За правилна употреба на функциите на дистанционното, моля прочетете инструкциите на приемника си!