

Traveler K5 Bluetooth headset KM0356

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно ръководството за употреба и инструкциите за безопасност, запазете ги за бъдещи справки. Неспазване на указанията по-долу, може да доведе до риск от повреда на продукта и/или нараняване на потребителя!


1. Използвайте само разрешени аксесоари.
2. Не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка/ремонт.
3. Почиствайте това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.
4. Не изхвърляйте устройството или неговите принадлежности в огън.
5. Пазете този продукт и неговите аксесоари от влага, влажност, вода и всякаква друга течност. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина. Не съхранявайте и не използвайте в прашна среда.
6. Този продукт не е играчка, не позволявайте на деца да играят с това устройство или неговите аксесоари.

Забележка: устройството съдържа малки части, които могат да се представляват Опасност от задавяне!

7. Докато използвате слушалките, ако силата на звука е прекалено висока, това може да причини увреждане на слуха. Моля, регулирайте силата на звука на плейъра на умерена ниво и балансиране на времето на използване.
8. Прекратете използването на устройството, ако получите кожно дразнене или друг дискомфорт по време на употреба.
9. НЕ носете слушалките, когато спите.
10. Когато шофирате, се препоръчва да използвате Bluetooth слушалките, за вашата безопасност при шофиране. Опасно е директното използване на телефона при шофиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. micro USB порт (заредане)
2. Многофункционален бутон (MFB)
3. Бутон за увеличаване на силата на звука
4. Бутон за намаляване на силата на звука
5. LED индикатор
6. Превключвател на захранването
7. Микрофон



ОСНОВНА ОПЕРАЦИЯ

Включване/изключване: Плъзнете ключа за захранване надолу, за да включите слушалките.

Плъзнете ключа за захранване нагоре, за да изключите слушалките.

Увеличаване на силата на звука: Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука, за да увеличите силата на звука (всяко натискане увеличава силата на звука с едно ниво). Когато силата на звука се увеличи до максимум, ще чуете гласова подкана.

Намаляване на силата на звука: Натиснете бутона за намаляване на силата на звука, за да намалите силата на звука (всяко натискане намалява силата на звука с едно ниво). Когато силата на звука се намали до минимум, ще чуете гласова подкана.

Превключване на езици: Натиснете и задръжте MFB и бутона за увеличаване на силата на звука едновременно за превключване на езика (наличните езици са: китайски, английски, френски и испански).

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВИКВАНИЯТА

Отговор на повикване: Когато има входящо повикване, ще чуете гласова подкана и след това ще бъде прочетен входящ телефонен номер. Натиснете MFB, за да отговорите на повикването.

Прекратяване на разговора: По време на разговор натиснете MFB.

Отхвърляне на повикване: Когато има входящо повикване, ще чуете гласова подкана. Натиснете и задръжте MFB, за да отхвърлите повикването.

Повторно набиране на последния номер: Натиснете и задръжте MFB, ще чуете гласова подкана и последният номер ще бъде набран. Натиснете MFB още веднъж, за да отмените последно повторно набиране на номер.

Прехвърляне на аудио от слушалките към телефона: По време на разговор натиснете MFB два пъти, за да прехвърлите аудио към телефона. Натиснете отново MFB два пъти, за да го превключите обратно към слушалките.

Гласово набиране (телефонът трябва да поддържа гласово набиране и трябва да е активен): Натиснете MFB два пъти, ще чуете гласова подкана. Сега можете да наберете гласово желан номер.

Предупреждение за превишаване на обхвата: Когато устройствата са сдвоени, но работното разстояние между тях е превишена, ще чуете гласова подкана и устройствата ще прекъснат връзката. Слушалките ще влязат в режим на сдвояване за около 5 минути. Ако в рамките на тези 5 минути устройствата отново влизат в работното разстояние, те ще се сдвоят автоматично. В противен случай слушалката ще се изключи след около 6 минути.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Възпроизвеждане/Пауза на възпроизвеждане на музика: Натиснете MFB, за да пуснете музика.

Натиснете отново, за пауза на възпроизвеждането на музика.

Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на силата на звука.

Предишна песен: Натиснете и задръжте бутона за намаляване на силата на звука.

МНОГОТОЧКА ФУНКЦИЯ

1. Сдвоете слушалките с устройство А и след това изключете функцията Bluetooth на устройство А.
2. Сдвоете слушалката с устройство В.
3. Включете функцията Bluetooth на устройство А; слушалките автоматично ще се свърже с устройство А (устройството трябва да поддържа функция автоматично свързване); в противен случай сдвоете слушалките с устройство А ръчно. Сега на Bluetooth слушалките са се свързали с устройството А и В.

УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГО ПОИКВАНИЯ

1. Когато по време на текущо повикване идва ново повикване, натиснете MFB, за да прекратите текущото повикване и да отговорите на входящо повикване.
 2. Натиснете и задръжте MFB, за да поставите текущото повикване на задържане и да отговорите на входящото повикване.
 3. Натиснете и задръжте MFB, за да превключите между задържано повикване и активно повикване.
 4. Натиснете MFB веднъж по време на комуникация на разговор, за да прекратите текущото повикване и възстановяване на другото обаждане.
- Сдвояване
1. Плъзнете ключа за захранване надолу, слушалките ще се включат и автоматично

- влезте в режима на Bluetooth свързване (червена и синя светлина мигат последователно).
2. Моля, дръжте слушалките и външното устройство близо един до друг за сдвояване.
 3. Активирайте функцията Bluetooth на вашето външно устройство и потърсете слушалки (KM0356). За телефони с Bluetooth версия по-ниска от 2.1, вие трябва да въведете парола „0000“.
 4. Свържете се със слушалките.
 5. Успешното сдвояване се обозначава с гласова подкана (когато устройствата са сдвоени, синята светлина мига)

БЕЛЕЖКИ:

- Не всички външни устройства поддържат функцията за гласови указания.
- Ако сдвояването не бъде завършено в рамките на 3 минути, слушалката ще се активира автоматично и изключи. В този случай плъзнете ключа за захранване нагоре и надолу отново, за да включите устройството и повторете процеса на сдвояване съгласно инструкциите по-горе.
- При всяко включване на слушалките, те ще се свържат с последното свързано устройство автоматично. Моля, имайте предвид, че вашето устройство трябва да е с Bluetooth функция включена.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете единия край на microUSB кабела към microUSB порта на слушалките.
2. Свържете другия край към AC/DC адаптер или съвместим USB порт за компютър.
3. Червеният индикатор свети, когато слушалката се зарежда.
4. Отнема около 2 часа за пълно зареждане на слушалките.
5. Когато батерията е напълно заредена, синият индикатор свети.

Бележки:

- Заредете напълно слушалката преди първата употреба.
 - За оптимална работа зареждайте слушалките веднъж месечно.
 - Производителят препоръчва използването само на предоставен/оторизиран кабел за зареждане
- Батерията е несменяема. Не се опитвайте да извадите батерията от слушалките; в противен случай слушалката може да се повреди.
- Слушалките ще ви подканят за изтощена батерия с мигащ червен индикатор. Използвайте предоставения microUSB кабел за зареждане на устройството.
 - Една напълно заредена батерия може да осигури до 7 часа време за разговори и 8 дни на времето в режим на готовност. Действителното време за разговор и време в режим на готовност може да варира в зависимост от различни настройки, начин на използване и среда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Почистете уреда и неговите принадлежности с мека и суха кърпа.
- Не използвайте никакви абразиви или химически агенти за почистване на този продукт.
- Съхранявайте устройството изключено и безопасно защитено.
- Ако слушалката не се използва дълго време, съхранявайте я на сухо и добре проветриво място.

Отстраняване на неизправности

Повреда	Възможна причина	Решение
	Батерията е разредена	Използвайте microUSB кабел за да заредите батерията

Устройството не може да се включи	Превключвателят на захранването не е в правилна позиция	Плъзнете ключа за захранване надолу, за да включите устройството
Устройството не се зарежда	MicroUSB кабелът не е правилно свързан с порта	Свържете отново microUSB кабела
Устройството не може да се изключи	Грешка в следствие на неправилна операция	Заредете или рестартирайте слушалки
Слушалките не могат да бъдат открити или сдвоени	Слушалките не са в режим на сдвояване	Въведете слушалките в режим на сдвояване
	Bluetooth на мобилното устройство е в неизправност	Рестартирайте мобилното устройство, активирайте функцията Bluetooth отново и сдвоете мобилния телефон със слушалките

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Bluetooth профили: A2DP/AVRCP/Multipoint (едновременна връзка с два телефона)
 - Версия Bluetooth: 4.1
 - Bluetooth обхват: до 10м
 - Време за разговори: до 7 часа
 - Време на готовност: до 8 дни
 - Време за зареждане: прилб. 2 ч
 - Потискане на шума и HD Voice
 - Гласови указания и известия (състояние на батерията, идентификация на обаждащия се, режим на слушалки)
 - Гласово набиране
 - Управление на множество разговори
 - Поддържа управление на музика
 - Портове: microUSB порт (зареждане)
 - Съвместимост: Устройства, поддържащи Bluetooth функция
 - Гласово ръководство на 4 езика (китайски, английски, френски, испански)
 - Удобно и сигурно закрепване на всяко ухо
 - Захранване: 5 V, 100-500 mA
 - В комплект: microUSB кабел, кука за уши (x1), ръководство за потребителя
- Произведено в Китай за LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno



Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

