

Упътване за бърза настройка:

1. Изтеглете BroadLink App от Apple App или Google Play.
2. Следвайте стъпките в апликацията за да настроите смарт контакта.

Индикация на диода:

Статус	Индикация
Премига бързо (5 пъти в секунда)	Устройството е в режим на смарт свързване и чака да бъде свързано.
Премига с прекъсвания	Устройството е в режим на настройване през апликацията.
Мига бавна след това спира	Устройството е свързано към апликацията и мрежата
Мига бавно и продължително	Устройството не е свързано към мрежа или се е от свързало
Вкл./Изкл.	Включва или изключва устройството

Връщане на настройките:

- Натиснете и задръжте бутона за включване за 5 секунди, докато не започне LED индикатора да премига с прекъсвания.
- Не задръжайте бутона за повече от 10 секунди или ще влезе в режим на настройване отново.

Внимание! – Не включвайте никакви уреди към контакта докато не сте завършили настройването и свързването към мрежа.